

Brukerveiledning for koalescensoljeutskillere.

1. Oljeutskilleren fylles med vann før bruk.
2. Oljeutskilleren tømmes ganger pr. år.
3. Etter tømning fylles tanken opp til ca. 3/4 full før den igjen tas i bruk.
4. Kjemikalier, løsemidler, gift og vanlig kloakk må ikke ledes til oljeutskilleren.
5. Det er ikke tillatt å lede avløpsvann fra oljeutskilleren til infiltrasjon hvis den ikke er dimensjonert i klasse I (maks utslipp 5 ppm).
6. Det skal kreves dokumentert av leverandør av vaskemidler at separasjonstid etter bruk ikke overstiger 10 minutter.
7. Tanken må ikke utsettes for trafikkbelastning dersom den ikke har kjøresterk installasjon.
8. Driftsjournal skal alltid føres.