



1

Töm tanken helt genom inloppscyklern.




2

Spola rent på fördelningsskivan och i pumpkammaren vid behov.



3

Fastighetsägaren rekommenderas att återfylla med rent vatten upp till markerad nivå.



4



Stäng och lås alla lock!